

## Calormatic VRT 50



### BEDIENING

Op het scherm wordt standaard de actuele temperatuur in uw-je woning weergegeven.

Wanneer je warm water gebruikt of als de verwarming aanslaat, komt er een 'vlamsymbool' op het scherm:

Wanneer er een storing optreedt, zie je dit symbool:

Wanneer er een 'schroevendraaier' knippert, wil dit zeggen dat het toestel aan een onderhoud toe is.

### KAMERTEMPERATUUR INSTELLEN

De kamerthermostaat is zeer makkelijk in gebruik. Je kan de gewenste temperatuur instellen door aan de instelknop te draaien.